

Revox Remote mit Pievox-Zusätzen Anmerkungen A-H

| Tape recorder | | Kabel remote | IR B202 | IR B203 parallel | IR B203 seriell | IR B206 seriell |
|---------------|-----------------------|--------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| B77 | | A | B | E | -- | -- |
| PR99 | | A | C | E | -- | -- |
| PR99 | MKII | A | C | E | H | H |
| PR99 | MKIII | A | C | E | -- | -- |
| A700 | | B | D | F | -- | -- |
| Cassette deck | | | | | | |
| B710 | ohne int. IR receiver | ok | ok | G | -- | -- |

Erklärungen Erforderliche Pievox Zusätze

| | |
|---|--|
| A | Pievox Pause Memory B77 oder PR99 + mechanische Rastung in der Kabel-Remote entfernt |
| B | Pievox Pause Memory B77 oder Pievox Pause Memory A700 |
| C | Pievox Pause Memory PR99 + Adapter Pievox „B202_PR99“ |
| D | Pievox Pause Memory A700 + B202 mit 20pol Stecker |
| E | Pievox Pause Memory B77 oder PR99 + Pievox „Patch B203“ eingelötet |
| F | Pievox Pause Memory A700 + B203 Kabel mit 20pol Stecker + Pievox „Patch B203“ eingelötet |
| G | Pievox „Patch B203“ eingelötet |
| H | Pievox Pause Memory PR99 + Pievox „Pause_N“ Adapter Nur bei PR99 MKII möglich ! B203 muß von einem anderen Revox Gerät mit Strom versorgt sein oder mit Pievox „DCDC_B203 Kabel“ aus der PR99 B206 mit externem Netzteil oder mit Kabel Pievox „DCDC B206“ aus der PR99 |

Explantion necessary Pievox accessory

| | |
|---|--|
| A | Pievox Pause Memory B77 or PR99 + mechanical locking hook removed (inside the cable remote) |
| B | Pievox Pause Memory B77 or Pievox Pause Memory A700 |
| C | Pievox Pause Memory PR99 + Adapter Pievox „B202_PR99“ |
| D | Pievox Pause Memory A700 + B202 equipped with 20way connector |
| E | Pievox Pause Memory + Pievox „Patch B203“ installed |
| F | Pievox Pause Memory A700 + B203 cable equipped with 20way connector |
| G | Pievox „Patch B203“ installed |
| H | Pievox Pause Memory PR99 + Pievox „Pause_N“ Adapter Note: Only for PR99 MKII B203 must be powered from another Revox unit or by Pievox cable „DCDC_B203 “ from PR99 B206 must be powered from external 6V supply or by Pievox cable „DCDC B206“ from PR99 |