

Installing the Pievox A77 Mute Circuit
Ausführen der Lötverbindungen

Rote Litze hier anlöten.
Solder red cable

Die farbigen Litzen
grün und violett zu den
gleichfarbigen Litzen löten

Solder green to green
and violett to the same color

Die blaue Litze
hier anlöten
Blue wire to this
solderjoint

